

UA Інструкція по використанню фарби по тканині МАМБО

Акрилові фарби для розпису тканин на основі водної дисперсії призначені для розпису бавовняних, шовкових і синтетичних тканин. Для використання на інших видах тканин рекомендується попереднє тестування фарби. При цьому рекомендується переконатися в міцності закріплення малюнка на зразку тканини.

Підготовка тканини:

Тканину необхідно попередньо випрати без кондиціонеру, просушити та випрасувати. Рекомендується закріпити тканину, для зручності нанесення малюнка. Для розпису одягу рекомендується підкладти щільний папір всередину, щоб уникнути просочення фарби на протилежну сторону виробу.

Способи нанесення фарби:

Трафаретний розпис: полягає в нанесенні фарби через трафарет набивним пензлем, губкою або валиком. Для забезпечення найкращого результату необхідно, щоб трафарет щільно прилягав до тканини. Наносити фарбу необхідно тонким шаром, звертаючи увагу на межі, уникаючи попадання фарби під трафарет.

Штамповий розпис: передбачає перенесення фарбованого відбитку на тканину за допомогою штампа. Нанесіть фарбу на штамп за допомогою губки чи валика і перенесіть на тканину. Для досягнення кращого результату промивайте штамп між нанесеннями гарячою водою та просушуйте. При нанесенні одного відбитку на інший необхідно переконатися, що попередній шар фарби повністю висох.

Вільний розпис: при роботі в техніці вільний розпис малюнок наносять за допомогою пензлів. Ви можете нанести будь-яке вподобане зображення на тканину: для цього підкладіть його під виріб і обведіть олівцем або переведіть за допомогою копіювального паперу.

Закріплення малюнка на тканині:

Для закріплення фарб на тканині просушіть малюнок протягом 24 год. Пропрасуйте праскою без пари 5 хв через х/б тканину при температурі, що відповідає х/б тканини. Через 48 год після прасування допускається прання тканини м'якими миючими засобами при температурі від 30 °C до 40 °C в делікатному режимі та без замочування.

Корисні поради

Перед використанням фарбу ретельно перемішайте. З метою зниження інтенсивності кольору і поліпшення розтікання фарби допускається розведення водою. Пензлі і інструменти відразу після роботи ретельно промийте водою. Зберігайте банки щільно закритими, так як процес висихання фарби є незворотнім. При попаданні на шкіру змийте водою.

Створюйте неповторні речі разом з ART Kompozit!